

DELTA® -LUXX пароизоляционная плёнка

Монтаж

- 1. DELTA® -LUXX можно применять на скатных крышах с двухслойной и однослойной вентиляцией и длиной стропил до 10 м. Не используйте DELTA® -LUXX в полностью утепленных крышах со сплошным настилом. Раскатайте пленку на нижней части стропил и закрепите скобами степлера или гвоздями с широкой шляпкой.
- 2. Рулон можно раскатывать как поперёк стропил, так и вдоль стропил. Маркированная сторона пленки должна быть обращена внутрь мансардного помещения.
- 3. Места нахлеста и стыка рулонов проклейте одной стороной лентой DELTA® -MULTI-BAND.
- 4. Для выполнения примыкания пленки к оштукатуренной стене сделайте напуск пленки около 15 см. Создайте компенсационную складку не менее 2 см в зоне примыкания. Затем нанесите на стену клей DELTA® -TIXX непрерывной полосой с толщиной около 8 мм. Герметик наносите равномерно, в местах, где это необходимо, увеличьте количество клея. Прижмите плёнку к стене и прогладьте. Использование прижимной планки не требуется. Примыкание к влажной или заиндевевшей стене выполняйте саморасширяющейся уплотнительной лентой DELTA® -KOMM-BAND в сочетании с прижимной планкой.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, печным и каминным трубам, прогонам и мауэрлату выполняйте при помощи клея DELTA® -TIXX. Открытые углы проёма мансардного окна дополнительно проклейте лентой DELTA® -FLEXX-BAND.
- 6. Примыкание пленки к проходным элементам (кабелям и трубам) выполняйте одной стороной соединительными лентами DELTA® -FLEXX-BAND или DELTA® -MULTI-BAND, а также специальными манжетами. Повреждения (проколы и разрезы) также ремонтируйте указанными лентами.

