

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создает комфорт.

## DELTA® -S<sub>d</sub>-FLEXX/DELTA® -NOVAFLEXX адаптивные пароизоляционные плёнки для санации крыш

### Монтаж

- 1. Удалите кровельное покрытие и утеплитель. Заклейте расслоения и трещины в стропилах лентой **DELTA® -MULTI-BAND**. Удалите любой строительный мусор из зоны укладки плёнки. Если со стороны внутренней отделки есть гвозди или шурупы, которые могут повредить плёнку, используйте плиту плотного утеплителя для защиты пароизоляции от повреждения. В противном случае укладывайте **DELTA® -S<sub>d</sub>-FLEXX/DELTA® -NOVAFLEXX** прямо по существующему основанию.
- 2. Раскатайте рулон параллельно карнизному свесу, огибая стропила. Для фиксации плёнки вдоль стропил используйте прижимные планки или рейки из оргалита или тонкой фанеры. Укладывайте пленку свободно, не натягивая ее, но прижимая к основанию.
- 3. Следующий рулон уложите с нахлёстом 10 см и проклейте его односторонней лентой **DELTA® -MULTI-BAND**. Повреждения пароизоляции ремонтируйте этой же лентой.
- 4. Для выполнения примыкания пленки к стене необходимо сделать напуск пленки на ширину около 15 см. Затем нанесите на нижнюю часть пленки клей **DELTA® -THAN** непрерывной полосой и шириной около 8 мм. Прижмите пленку к стене и прогладьте, сохраняя жгут из клея толщиной не менее 4 мм.
- 5. Примыкание пленки к проходным элементам (кабелям и трубам) выполняйте широкой соединительной лентой **DELTA® -FLEXX-BAND**. В сложных местах примыканий и проходках рекомендуем использовать уплотнительную пасту **DELTA® -LIQUIXX**.
- 6. Уложите теплоизоляцию и смонтируйте диффузионную мембрану **DELTA®**.
- 7. Рекомендуется проводить работы вертикальными захватками на 2-3 пролёта стропил.

