

DELTA® -FOL PVG/DELTA® -FOL PVG PLUS

Монтаж

- 1. DELTA® -FOL PVG монтируйте на стропила или сплошной деревянный настил в конструкциях с двухслойной вентиляцией. Раскатайте рулон пленки DELTA® -FOL PVG параллельно карнизному свесу маркированной поверхностью наружу и закрепите его скобами или гвоздями с широкой шляпкой в середине зоны нахлеста с шагом 10 см. Перехлест рулонов должен составлять 10 см. Если угол наклона ската меньше минимально допустимого RDN до 6°, то перехлест должен составлять минимум 15 см. Нахлесты проклейте лентой DELTA® -MULTI-BAND. Плёнка DELTA® -FOL PVG PLUS имеет две интегрированные самоклеящиеся ленты. После закрепления рулонов вытащите обе защитные полосы и прогладьте зону нахлеста.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции от дождя, талой воды и снега над выступающими элементами крыши (трубы, мансардные окна, вентиляционные шахты) выполните дренажный желобок из пленки DELTA® -FOL PVG.
- 3. Примыкание пленки к строительным конструкциям осуществляйте при помощи соединительной ленты DELTA® -MULTI-BAND или клея DELTA® -THAN.
- 4. На карнизном свесе заведите плёнку на капельник и приклейте клеем DELTA® -THAN.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, печным и каминным трубам, другим выступающим строительным конструкциям и проходкам выполняйте при помощи клея DELTA® -THAN. Открытые углы каркаса мансардного окна дополнительно проклейте лентой DELTA® -FLEXX-BAND.
- 6. Для предотвращения попадания дождевой и талой воды в конструкцию крыши через гвоздевые крепления обрешётки и контробрешетки, используйте уплотнительную ленту DELTA® -SCHAUM-BAND SB60. Предварительно проверьте совместимость плёнки и средств для антисептической и противопожарной обработки пиломатериалов.

