

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создает комфорт.

DELTA® -S_d-FLEXX пароизоляция для санации крыш

Монтаж

- Удалите кровельное покрытие и утеплитель. Заклейте расслоения и трещины в стропилах лентой **DELTA® -MULTI-BAND**. Удалите любой строительный мусор из зоны укладки плёнки. Если со стороны внутренней отделки есть гвозди или шурупы, которые могут повредить плёнку, используйте плиту жесткого минерального утеплителя для защиты пароизоляции от повреждения. В противном случае раскатайте **DELTA® -S_d-FLEXX** прямо по основанию.
- 2. Раскатайте рулон параллельно карнизному свесу, огибая стропила. Для фиксации **DELTA® -S_d-FLEXX** вдоль стропил используйте прижимные планки или бруски. Укладывайте пленку свободно, не натягивая ее.
- 3. Следующий рулон уложите с нахлёстом 10 см и проклейте его односторонней лентой **DELTA® -MULTI-BAND**. Повреждения пароизоляции ремонтируйте этой же лентой.
- 4. Для выполнения примыкания пленки к стене необходимо сделать напуск пленки на ширину около 15 см. Затем нанесите на заднюю часть пленки клей **DELTA® -THAN** непрерывной полосой и шириной около 8 мм. Прижмите пленку к стене и прогладьте.
- 5. Примыкание пленки к проходным элементам (кабелям и трубам) выполняйте соединительной лентой **DELTA® -FLEXX-BAND**. В сложных местах примыканий и проходках рекомендуем использовать уплотнительную пасту **DELTA® -LIQUIXX**.
- 6. Уложите теплоизоляцию и смонтируйте диффузионную мембрану **DELTA® -MAXX** или **DELTA® -MAXX PLUS**, имеющую нижний слой, адсорбирующий конденсат. Применение с другими диффузионными плёнками не рекомендуется.

